

V44, K14.0

Early Suppression Fast Response (ESFR) Hängende Ausführung


V4402 SCHNELL ANSPRECHEND**ACHTUNG****ACHTUNG**

- Vor der Montage von Sprinklern immer die mit allen Sprinklern mitgelieferten Installations-, Pflege- und Wartungsanleitungen genau lesen.
- Tragen Sie immer Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.
- Machen Sie das Rohrleitungssystem vor einem Ein- oder Ausbau sowie einer Anpassung von Victaulic Rohrleitungsprodukten immer drucklos und entleeren Sie es.
- Die Montagevorschriften, insbesondere jene, die Blockierungen betreffen, müssen strengstens befolgt werden.
- Anstreichen, galvanisieren oder neubeschichten von Sprinklern (außer mit von Victaulic gelieferten Materialien) ist nicht zulässig.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Personen- und/oder Sachschäden führen.

Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, das Brandschutzsystem fortlaufend zu warten und die Anlagenbestandteile in einem einwandfreien Betriebszustand zu erhalten. Beziehen Sie sich hinsichtlich der Mindestwartungs- und -instandhaltungsanforderungen auf die Druckschrift der National Fire Protection Association, in der Pflege und Wartung von Sprinklersystemen dargelegt werden. Darüber hinaus erlegt die zuständige Behörde unter Umständen weitere Wartungs-, Prüf- und Kontrollanforderungen auf, denen Folge geleistet werden muss.

Falls Sie weitere Exemplare dieses Datenblatts benötigen oder Fragen hinsichtlich der sicheren Montage dieses Produkts haben, setzen Sie sich mit der Hauptniederlassung von Victaulic in Verbindung:
P.O. Box 31, Easton, Pennsylvania 18044-0031 USA, Telefon: 001-610-559-3300.

ABMESSUNGEN**Standard Hängend – V4402****ZUR VERFÜGUNG STEHENDE SCHLÜSSEL**

Art des Sprinklers	Gabelschlüssel
V4402 Hängend	V44

